

Algemeen

De hoofdbeschermingsgeleider maakt de verbinding tussen de hoofdaardingsklem en de aardingsrail van het verdeelbord mogelijk.

